

EON7 185


KURZANLEITUNG

1. EINSCHALTEN DER EINHEIT


1. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem **AC-Netzanschluss (I)**.
2. Drücken Sie den **Ein/Aus-Schalter (D)** 5 Sekunden lang, um die Einheit einzuschalten.

2. ANSCHLUSS AN DIE EINGÄNGE


1. Drehen Sie den **Hauptlautstärkereglern (E)** nach links, bis das LCD-Display 4 00db anzeigt, bevor Sie die Eingänge anschließen.
2. Schließen Sie Ihre Geräte an die **Eingangsbuchsen (B) (G)** an.
3. Drehen Sie die **Hauptlautstärke (E)** bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.



3. PLATZIEREN IN DER GEWÜNSCHTEN HÖRPOSITION



**Position des
Hauptlautsprechers**



Mit Standrohrbefestigung

4. JBL Pro Connect

1. Über die Bluetooth-Low Energy-Steuerungs-App JBL Pro Connect werden die Funktionen des EON 718s remote gesteuert. Die App ist als kostenloser Download für iOS und Android erhältlich.
2. Für ein optimales Ergebnis sollten alle Benutzer die App herunterladen und sicherstellen, dass ihr Gerät mit der neuesten Firmware arbeitet.



Pour la version française de ce document, veuillez visiter le site www.jblpro.com/irx115s

Die deutsche Version dieses Dokuments finden Sie unter www.jblpro.com/irx115s

Para la versión en español de este documento, por favor visite www.jblpro.com/irx115s

Para a versão em português deste documento, visite www.jblpro.com/irx115s

Per la versione italiana di questo documento, visitare www.jblpro.com/irx115s

이 문서의 한국어 버전은 www.jblpro.com/irx115s 를 방문하십시오.

有關本文檔的中文版，請訪問 www.jblpro.com/eon700

Die vollständige Dokumentation finden Sie unter

www.jblpro.com/irx115s