

EON718S


GUÍA RÁPIDA DE USO

1. ENCENDIDO DE LA UNIDAD


1. Conecte el cable de alimentación a la **Toma de alimentación de CA (I)**.
2. Pulse el **Botón de encendido (D)** durante medio segundo para activar la alimentación.

2. CONEXIÓN DE LAS ENTRADAS


1. Gire el **Volumen principal (E)** a la izquierda hasta que la pantalla LCD muestre 1 00db antes de conectar las entradas.
2. Conecte sus dispositivos a las **Clavijas de entrada (B) (G)**.
3. Gire el **Volumen principal (E)** hasta lograr el volumen deseado.



3. ORIENTACIÓN DE LA POSICIÓN DE ESCUCHA DESEADA



Posición del altavoz principal



Montaje en el poste

4. JBL PRO CONNECT

1. La aplicación JBL Pro Connect es una aplicación de control de baja energía por Bluetooth que se utiliza para controlar a distancia las funciones del sistema EON 718s. La aplicación se descarga gratuitamente para iOS y Android.
2. Para conseguir la mejor experiencia posible, se recomienda que todos los usuarios se descarguen la aplicación y se aseguren de que su unidad funcione con el firmware más reciente.



Pour la version française de ce document, veuillez visiter le site www.jblpro.com/eon700

Die deutsche Version dieses Dokuments finden Sie unter www.jblpro.com/eon700

Para la versión en español de este documento, por favor visite www.jblpro.com/eon700

Para a versão em português deste documento, visite www.jblpro.com/eon700

Per la versione italiana di questo documento, visitare www.jblpro.com/eon700

이 문서의 한국어 버전은 www.jblpro.com/eon700 를 방문하십시오

有關本文檔的中文版，請訪問 www.jblpro.com/eon700

Para ver la documentación completa, visite www.jblpro.com/eon700