

EON718S


GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

1. ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE


1. Ligue o cabo de alimentação ao **Conector de alimentação CA (I)**.
2. Prima o **Botão de Alimentação (D)** durante meio segundo para ligar.

2. LIGAR AS ENTRADAS


1. Rode o **Volume principal (E)** para a esquerda até o ecrã LCD apresentar 1 00 db antes de ligar as entradas.
2. Ligue os dispositivos às **Tomadas de entrada (B) (G)**.
3. Rode o **Volume principal (E)** até alcançar o volume pretendido.



3. COLOCAR NA POSIÇÃO DE ESCUTA PRETENDIDA



Posição do altifalante principal



Montagem em suporte vertical

4. JBL PRO CONNECT

1. A aplicação JBL Pro Connect é uma aplicação de controlo de baixo consumo por Bluetooth utilizada para controlar remotamente as funcionalidades do EON 718s. É uma aplicação gratuita para iOS e Android.
2. Para obter a melhor experiência, recomendamos que todos os utilizadores descarreguem a aplicação e garantam que a sua unidade está a funcionar com o firmware mais recente.



Pour la version française de ce document, veuillez visiter le site www.jblpro.com/eon700

Die deutsche Version dieses Dokuments finden Sie unter www.jblpro.com/eon700

Para la versión en español de este documento, por favor visite www.jblpro.com/eon700

Para a versão em português deste documento, visite www.jblpro.com/eon700

Per la versione italiana di questo documento, visitare www.jblpro.com/eon700

이 문서의 한국어 버전은 www.jblpro.com/eon700 를 방문하십시오.

有關本文檔的中文版，請訪問 www.jblpro.com/eon700

Para obter a documentação completa, visite

www.jblpro.com/eon700