




# PRX ONE

JBL A.I.M. ACOUSTIQUE | MÉLANGEUR 7 CANAUX AVEC EFFETS | COMMANDE D'APPLICATION PUISSANTE

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



### 1. METTEZ L'UNITÉ SOUS TENSION

1. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise d'alimentation **(J)**.
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt **(A)** durant 2 secondes pour mettre l'unité sous tension. L'écran LCD s'allume lorsque la mise sous tension est bien effectuée.



### 2. BRANCHEZ LES ENTRÉES

1. Appuyez sur le bouton Sélection du mode **(F)** jusqu'à ce que toutes les LED dynamiques **(D)** s'allument.
2. Tournez les boutons du mélangeur **(C)** à gauche jusqu'à ce que leur valeur indique 100 dB à l'écran LCD.
3. Branchez vos appareils sur les prises d'entrée **(K-N)**.



### 3. ACTIVEZ LE MODE TRANCHE DE CONSOLE DU CANAL

Le JBL PRX ONE est doté d'un mélangeur dynamique qui comporte deux modes, le Mode mélangeur et le Mode Tranche de console du canal. Le Mode mélangeur est activé avec le bouton Sélection du mode **(F)** et est indiqué lorsque toutes les LED dynamiques **(D)** s'allument, ce qui vous permet de commander le gain de chaque canal.

Pour passer en Mode Tranche de console, il suffit d'appuyer sur les boutons du mélangeur **(C)** du canal que vous souhaitez modifier. Le Mode Tranche de console vous permet de modifier un groupe d'effets en tournant un bouton. La fonction libellée sous le bouton respectif indique l'effet qu'elle commande.

1. Sélectionnez un canal en appuyant sur le bouton respectif du mélangeur **(C)**
2. Lorsque les LED dynamiques **(D)** s'allument, les boutons du mélangeur **(C)** commandent l'effet indiqué sous chaque bouton (c'est-à-dire GAIN, BASSE, etc.). Toutes les modifications s'afficheront à l'écran LCD.
3. Pour sélectionner un autre canal à modifier, appuyez sur le bouton respectif du mélangeur **(C)**



### 4. JUMELAGE Bluetooth® AUDIO

1. Appuyez sur le Volume principal / Encodeur du menu **(G)**
2. Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'aux paramètres, puis jusqu'au mode Jumelage BT. Sélectionnez Audio pour jumeler l'Audio et sélectionnez Commande pour jumeler la commande.
3. Localisez le JBL PRX ONE dans le menu Bluetooth de votre appareil.




### 5. ÉTEIGNEZ L'UNITÉ.

1. Pour éteindre l'unité, maintenez le bouton Marche/Arrêt **(A)** enfoncé jusqu'à ce que l'unité s'éteigne.



### 6. TÉLÉCHARGEZ JBL PRO CONNECTEZ L'APPLICATION DEPUIS APP STORE / GOOGLE PLAY.

Il est recommandé de s'assurer que l'appareil utilise le micrologiciel actuel par le biais de l'application.



Pour la version française de ce document, veuillez visiter le site [www.jblpro.com/prxone](http://www.jblpro.com/prxone)

Die deutsche Version dieses Dokuments finden Sie unter [www.jblpro.com/prxone](http://www.jblpro.com/prxone)

Para la versión en español de este documento, por favor visite [www.jblpro.com/prxone](http://www.jblpro.com/prxone)

Para a versão em português deste documento, visite [www.jblpro.com/prxone](http://www.jblpro.com/prxone)

Per la versione italiana di questo documento, visitare [www.jblpro.com/prxone](http://www.jblpro.com/prxone)

이 문서의 한국어 버전은 [www.jblpro.com/prxone](http://www.jblpro.com/prxone) 를 방문하십시오

有關本文檔的中文版·請訪問 [www.jblpro.com/prxone](http://www.jblpro.com/prxone)

**Pour consulter la documentation complète, visitez**

**<http://www.jblpro.com/prxone>**